



Monteringsanvisning **Prime PV11**
PV11.XX

Monteringsanvisning Prime PV11

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

Vänligen observera följande:

Då glaset är tunga och otympliga rekommenderar vi att ni är två som monterar duschen.

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv. Invitreas garantier omfattar inte denna typ av skador.
- Till duschen följer det med en dörrgolvlist. Dörrgolvlisten minskar risken för att vatten stänker ut under dörren. Om ni vill använda dörrgolvlisten så monteras den enklast innan dörren hängs på plats.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glaset ge upphov till svårlösta fläckar. Var därför noga med handhygien vid montering av duschväggen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs inom 24 timmar.
- Duschen är att betrakta som duschtät, inte vattentät. Att utsätta kritiska punkter med vatten under högt tryck kan därför medföra ett visst läckage.
- Måttangivelserna är enligt följande. X anger duschväggens bredd (väggprofilernas yttersida) Y är duschväggens djup.

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti

På alla duschväggar i Skärgårdserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella fabriktionsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för bibehållen fräschör vid normalt bruk.


Återvinning

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
 2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
 3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.
 4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.
- Glas lämnas till glasåtervinning.
 - Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.
 - Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.


PrestandadeklARATION


Produktens prestandadeklARATION tillhandhålls på invitrea.se

Verktyg som ni behöver:




Planskiss







Välj önskad bredd (X) och lod och markera väggprofilens markering på vägg och välj önskad glipa mellan golv och duschvägg (Z). Vi rekommenderar 100 mm.




Markera borrhålets placering på väggen.




Säkerställ att inga dolda elkablar eller vattenrör är dragna i väggen innan hålen borrar. Använd en för vägg materialet avsedd borrar.




Applicera en tunn sträng med silikon på väggprofilens baksida .




Vänd väggprofilen så att dess spännskruvar är synliga från duschens insida. Applicera silikon i borrhålen, använd plugg och skruv för att montera väggprofilen.




Montera sidoglasets och se till så att glasets har stöd underifrån under hela monteringen.




Sidoglasets framkant skall vara i lod innan det låses enligt bild 8.




Lås sidoglasets med väggprofilens tre låsskruvar.




Mät takhöjden vid sidoglasets framkant. Kapa stolpen en (1) mm kortare än takhöjden.




Skruva fast stolpprofilen på stolpen så att dess överkant är i våg med väggprofilen.




Prova att stolpen med stolpprofilen passar. Kontrollera att stolpen är i lod. Markera stolpens centrum vid golv och tak.




Limma golvpackning och skruva fast takbrickan i centrum av stolpens tänkta placering.



Montera stolpen genom att först placera den runt takbrickan och därefter placera den på plats på golvpackningen.



Spänn fast stolpen genom att skruva på expander skruven. Lås därefter sidoglasets vid stolpen med de tre låsskruvarna på stolpprofilen (se fig 8).



Borra och skruva fast säkerhets-skruvarna en från var sida på väggprofilen och stolpprofilen.



GSAB, Dumpervägen 7, SE-142 50 Skogås

13

PV11.XX

PD-P-2013

SS-EN 14428:2005+A1:2008

Duschvägg för personlig hygien

Rengörbarhet

Uppnår

Stötmotstånd/splittringsegenskaper

Uppnår

Beständighet

Uppnår



www.invitrea.com

